

# Discos para Serras Circulares

No ambiente de construção profissional não há espaço para erro. As ferramentas devem ser da mais alta qualidade, cuja precisão e rendimento você possa confiar de olhos fechados. É por isso que construtoras e empreiteiros do mundo inteiro preferem os Discos para Serras Circulares IRWIN®. Com sua tradição, experiência e constante desenvolvimento, a IRWIN® cumpre com os padrões de qualidade e performance exigidos nos mais de 50 países em que atua.



## DICAS DE UTILIZAÇÃO

1. Prenda de forma segura o material a ser cortado. O ideal é utilizar um grampo para marceneiro.
2. Tenha cuidado ao montar os discos, assegurando-se que a fixação seja pelo eixo da ferramenta e que a banda de corte não esteja em contato com qualquer outro elemento da serra quando em rotação.
3. Não use (nem tente reparar e utilizar) discos de serra circular que estejam rachados, empenados ou deformados.
4. Assegure-se de limpar as superfícies de fixação para remover sujeira, graxa, óleo e água.
5. Ajustar a profundidade do corte não mais que em 5 mm além da espessura do material que está sendo cortado.
6. Não tente reafiar a serra, sempre procure um profissional, pois a reafiação errada poderá danificá-la ou alterar sua geometria, tornando-a perigosa.
7. Não use o disco se este tiver dentes danificados, faltando ou gastos.
8. Certifique-se que a velocidade da máquina não exceda o limite máximo de operação do disco.
9. Não continue a usar os discos de serra circular quando o tamanho da ponta de metal duro estiver menor que 1 mm.
10. Nunca comece um corte no topo da madeira aterrissando o disco, isso é muito perigoso.
11. Não faça cortes curvos.



**Use sempre óculos e luvas de segurança durante a execução das atividades.**